

EM1620 | Elektroniczny zamek sejfowy klasy B | Instrukcja

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Zamek elektroniczny EM1620




EM1620 | Elektroniczny zamek sejfowy klasy B | Instrukcja

1. Ważne instrukcje.

- Przed użyciem zamka należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi.
- Instrukcja obsługi dotyczy wyłącznie samego zamka, a nie sposobu obsługi sejfu.
- Zamek należy programować tylko przy otwartych drzwiach sejfu.
- Po zmianie kodu zawsze należy go kilkakrotnie wpisywać przy otwartych drzwiach sejfu.
- Drzwi sejfu można zamknąć dopiero po kilku pozytywnych testach działania (otwarcie/zamknięcie).
- Każde wprowadzenie kodu jest potwierdzane sygnałem dźwiękowym i wizualnym. Sygnały te nie są wymienione w poniższym opisie.
- Sygnałom akustycznym zawsze towarzyszą te same sygnały optyczne.
- Na każde wprowadzenie kodu masz maksymalnie 10 sekund. Jeśli w ciągu tych 10 sekund nie wprowadzisz kodu za pomocą klawiatury, procedura wprowadzania zostanie automatycznie przerwana. Należy wtedy rozpocząć od nowa.
- Po wprowadzeniu prawidłowego kodu rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Wprowadzenie nieprawidłowego kodu spowoduje wyemitowanie długiego sygnału dźwiękowego.
- Po pierwszym wprowadzeniu nieprawidłowego kodu, odczekaj 20 sekund przed ponownym wprowadzeniem kodu.
- Jeśli kod zostanie wprowadzony nieprawidłowo cztery razy z rzędu, klawiatura i zamek zostaną wyłączone na 5 minut. W tym czasie dioda LED będzie migać co 10 sekund i usłyszysz długi sygnał dźwiękowy podczas próby wprowadzenia danych. Dwukrotne wprowadzenie nieprawidłowego kodu po ponownym włączeniu klawiatury spowoduje nową, 5-minutową blokadę klawiatury. Po wprowadzeniu prawidłowego kodu masz cztery nowe możliwości na wprowadzenie kodu i otwarcie zamka.
- Zamek działa z sześciocyfrowym kodem.
- W momencie dostawy zamek jest ustawiony na standardowy kod domyślny: 1 2 3 4 5 6. Natychmiast zmień ten kod na wybrany przez siebie kod domyślny. Nie używaj danych osobowych ani innych prostych danych, które można łatwo znaleźć jako kod.
- W razie potrzeby właściciel kodu domyślnego może dodać jednego użytkownika. Kod ten musi zostać natychmiast zmieniony przez użytkownika na kod wybrany przez niego samego. Nie należy używać danych osobowych ani innych prostych danych jako kodu użytkownika.
- Kod należy zawsze starannie przechowywać i chronić przed niewłaściwym użyciem przez osoby nieupoważnione.
- Podczas wpisywania kodu należy zakryć klawiaturę, aby nikt w pobliżu nie mógł go zobaczyć.
- W zależności od używanego zamka/klawiatury i sposobu montażu zamka, istnieje kilka sposobów otwierania i zamykania sejfu. Na przykład za pomocą dźwigni lub poprzez obrót klawiatury. Aby uzyskać więcej informacji na temat konkretnej sytuacji, prosimy o kontakt z dostawcą sejfu.

EM1620 | Elektroniczny zamek sejfowy klasy B | Instrukcja

1. Symbole i sygnały.



2. Otwieranie zamka.



Wprowadź kod (fabrycznie ustawiony kod domyślny = 1-2-3-4-5-6). Jeśli kod jest poprawny, rozlegnie się podwójny sygnał dźwiękowy. Możesz teraz odblokować drzwi i je otworzyć. Jeśli drzwi nie zostaną otwarte w ciągu 3 sekund, zamek zablokuje się automatycznie.

3. Zmiana kodu (NA OTWARTYCH DRZWIACH!).



Naciśnij i przytrzymaj „0”, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED zaświeci się podczas wykonywania następujących czynności:



Wprowadź stary kod.

Na przykład!



Wprowadź nowy wybrany przez siebie kod.



Wprowadź nowy kod ponownie - kod został zmieniony.

EM1620 | Elektroniczny zamek sejfowy klasy B | Instrukcja

Jeśli za drugim razem zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod, rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy, a stary kod pozostanie ważny.

4. Dodawanie drugiego użytkownika.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk „1”, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED zaświeci się podczas wykonywania następujących czynności:



Wprowadź swój personalny kod główny.

Na przykład!



Wprowadź kod nowego użytkownika.



Wprowadź kod nowego użytkownika ponownie.

Jeśli za drugim razem zostanie wprowadzony nieprawidłowy kod, rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy, a stary kod pozostanie ważny.

5. Usuwanie drugiego użytkownika.



Naciśnij i przytrzymaj przycisk „3”, aż usłyszysz podwójny sygnał dźwiękowy. Dioda LED zaświeci się podczas wykonywania następujących czynności:



Wprowadź swój osobisty kod główny.

Użytkownik został usunięty.